

# protracer ilk kurulum rehberi



Protracer Audio ve Protracer Outer haberleşme kitleri kendi arasında **interkom sistemi** olarak çalışır.




Sisteme **Protracer 8128+** eklediğinizde, TS EN 81-20 , TS EN 81-28+AC, TS EN-81-70 ve TS EN 81-71 standartlarına uygun GSM haberleşme sistemine dönüştürürsünüz.



Protracer 8128+ **tüm sim kartlar ile çalışır.** (Web arayüzü erişimi özel SIM kart gerekir, detaylı bilgi isteyiniz\*)  
Sim kartınızı cihaza takmadan önce **arama paketinin bulunduğu**na ve **PIN kodunun iptal olduğuna** emin olun.

Kağıdın arka yüzündeki bağlantı şemasını inceleyerek cihazın fiziksel kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz.



Cihazın üzerindeki kırmızı LED ışık "**kısa aralıklarla**" yanıyor ise SIM kart bağlantınızda bir sorun olduğunu gösterir.  
Sim kart özelliklerinizi kontrol edin veya yuvaya doğru yerleştirdiğinize emin olun.

Kırmızı LED ışık "**uzun aralıklarla**" yanıyor ise SMS ile numara tanımlama işlemine geçebilirsiniz.



**SMS ile numara tanımlamak için:** cep telefonunuzun **SMS** bölümünden -> cihaza takılı sim karta, cihazın aramasını istediğiniz numarayı **TEL100905XX1234567\*** şeklinde SMS göndererek yapabilirsiniz.



Web platformu üzerinden asansörlerinizi izlemek, EMS Asansör Taki Sistemi, Paraşüt Muhasebe Sistemi entegrasyonları ve teknik destek için Whatsapp üzerinden hafta içi **09:00 - 18:00** saatleri arasında bizimle iletişime geçebilirsiniz.